

Pudełko z okienkiem (nadruk kolor lub czarny)

70 x 125 x 18 mm

Umieść instrukcję obsługi

Jak korzystać z ogrzewacza?

1. Ogrzewacz jest gotowy do użycia, gdy zawartość jest w stanie płynnym.
2. Aby go aktywować należy zgiąć blaszkę, która znajduje się w środku ogrzewacza.
3. Po aktywacji zawartość ogrzewacza zmienia stan skupienia na krystaliczny.
 - czas działania około 20-30 minut.



≤ 30 min




≤ 40°C

Jak przygotować do ponownego użycia?

1. W garnku zagotować wodę.
2. Umieścić ogrzewacz w garnku i gotować przez minimum 6 minut do całkowitego rozpuszczenia się kryształków.
3. Ostudzić do temperatury pokojowej.

Przepisy eksploatacyjne.

Ogrzewacz nie jest zabawką. Nie przekuwać, chronić przed uszkodzeniem. W przypadku rozszczelnienia nie używać.



PRZÓD

TYŁ

